

Práctica: Personalizar y restringir el escritorio de Windows 10 con directivas de grupo local (ADMX)

Objetivo

Hay que aprender a usar `gpedit.msc` para aplicar restricciones y personalizaciones reales en un equipo Windows 10, entendiendo primero **de dónde vienen las plantillas ADMX** y cómo el editor las transforma en una interfaz gráfica.

Parte 0 — Descubrir los archivos ADMX que ya tiene Windows 10

Antes de tocar nada, vamos a explorar los archivos que hacen posible todo esto.

Paso 1. Pulsa Windows + R, escribe:

`C:\Windows\PolicyDefinitions`

y pulsa **Aceptar**. Se abrirá el Explorador de archivos directamente en esa carpeta.

Paso 2. Observa el contenido. Verás dos tipos de elementos:

- Muchos archivos con extensión **.admx** → son las plantillas en sí.
- Varias **carpetas de idioma** como es-ES, en-US, fr-FR, etc.

Paso 3. Haz clic en la barra de búsqueda del Explorador (arriba a la derecha) y escribe:

`*.admx`

Windows te mostrará todos los archivos ADMX de la carpeta. Anota cuántos hay aproximadamente. En Windows 10 suele haber más de **150 archivos ADMX**.

Paso 4. Localiza estos tres archivos concretos que usaremos en la práctica y haz doble clic en cada uno para abrirlo con el Bloc de notas:

- `Desktop.admx` → controla el escritorio y el fondo de pantalla.
- `System.admx` → controla el acceso al CMD y restricciones del sistema.
- `Shell.admx` → controla el Explorador de archivos y las unidades.

No hace falta entender todo el código. Solo fíjate en estas cosas dentro del archivo:

- La etiqueta `<policyDefinitions>` al principio → indica que es una plantilla de directivas.
- Las etiquetas `<category>` → son las carpetas que verás en `gpedit.msc`.
- Las etiquetas `<policy name=...>` → cada una es una directiva configurable que aparecerá en el editor.

Paso 5. Ahora abre la subcarpeta **es-ES** dentro de `PolicyDefinitions`. Verás los archivos `.adml` correspondientes, por ejemplo `Desktop.adml`. Ábrelo con el Bloc de notas y comprueba que contiene los **textos en español** que describen cada directiva. Estos son los textos que leerás luego en `gpedit.msc`.

Conclusión clave: Cuando abras `gpedit.msc` a continuación, todo lo que verás en pantalla (carpetas, nombres de directivas, descripciones) habrá sido leído directamente de estos archivos. El editor no es más que una interfaz gráfica que interpreta los `.admx` y sus `.adml`.

Parte 1 — Preparación: crear un usuario estándar de prueba

Para ver el efecto real de las directivas trabajarás con dos cuentas: la de administrador (donde configuras) y una de usuario estándar (donde compruebas el resultado). Esto simula perfectamente un entorno de empresa real.

Paso 6. Abre **Configuración** → **Cuentas** → **Familia y otros usuarios**.

Paso 7. Haz clic en **"Agregar otra persona a este equipo"**.

Paso 8. En la ventana que aparece, haz clic en **"No tengo la información de inicio de sesión de esta persona"** y luego en **"Agregar un usuario sin cuenta Microsoft"**.

Paso 9. Escribe como nombre de usuario `Empleado01` y deja la contraseña en blanco o pon una sencilla como `1234`. Haz clic en **Siguiente** y luego en **Finalizar**.

Paso 10. Comprueba que el nuevo usuario aparece en la lista y que su tipo es **"Usuario estándar"**. No lo cambies a administrador.

Parte 2 — Abrir `gpedit.msc` y relacionarlo con los archivos ADMX

Paso 11. Pulsa `Windows + R`, escribe `gpedit.msc` y pulsa **Aceptar**.

Paso 12. En el panel izquierdo despliega:

Configuración de usuario

→ Plantillas administrativas

→ Escritorio

→ Escritorio

Paso 13. Ahora vuelve al Bloc de notas donde tienes abierto Desktop.admx y busca con Ctrl + F el texto:

Wallpaper

Encontrarás la etiqueta <policy name="Wallpaper"...>. Esa línea del archivo XML es exactamente la directiva "**Tapiz de escritorio**" que estás a punto de configurar. Acabas de conectar visualmente el archivo ADMX con la interfaz gráfica.

Parte 3 — Forzar un fondo de pantalla corporativo

Paso 14. Copia una imagen al equipo y guárdala en:

C:\FondoCorporativo.jpg

Usa una ruta sin espacios para evitar problemas.

Paso 15. En gpedit.msc, dentro de Configuración de usuario → Plantillas administrativas → Escritorio → Escritorio, haz doble clic sobre "**Tapiz de escritorio**".

Paso 16. Selecciona **Habilitada** y rellena los campos:

- **Nombre del tapiz:** C:\FondoCorporativo.jpg
- **Estilo del tapiz:** Rellenar

Pulsa **Aplicar** y **Aceptar**.

Paso 17. En el mismo panel busca "**Impedir cambios en la configuración del Tapiz**", haz doble clic, selecciona **Habilitada** y pulsa **Aceptar**.

Paso 18. Abre CMD como administrador y ejecuta:

gpupdate /force

Paso 19. Cierra sesión e inicia como Empleado01. Comprueba que el fondo es el que elegiste y que no se puede cambiar desde Personalización.

Parte 4 — Deshabilitar el acceso a CMD

Paso 20. Vuelve a iniciar sesión como administrador y abre gpedit.msc.

Paso 21. Navega a:

Configuración de usuario
→ Plantillas administrativas
→ Sistema

Paso 22. Haz doble clic sobre "**Impedir el acceso al símbolo del sistema**".

Paso 23. Selecciona **Habilitada**. En el desplegable inferior que pregunta si deshabilitar también los scripts, selecciona **Sí**.

Paso 24. Pulsa **Aplicar** y **Aceptar**. Ejecuta gpupdate /force en CMD.

Paso 25. Inicia sesión como Empleado01 e intenta abrir el CMD de cualquier forma: desde el menú inicio, desde Windows + R o desde el Explorador. En todos los casos aparecerá un mensaje indicando que el administrador ha bloqueado el acceso.

Parte 5 — Ocultar unidades en el Explorador de archivos

Paso 26. Como administrador, en gpedit.msc navega a:

Configuración de usuario
→ Plantillas administrativas
→ Componentes de Windows
→ Explorador de archivos

Paso 27. Haz doble clic en "**Ocultar estas unidades especificadas en Mi PC**".

Paso 28. Selecciona **Habilitada** y en el desplegable elige la unidad que quieras ocultar. Si el equipo tiene una partición D, elige "**Restringir solo la unidad D**" para que el efecto sea visible. Si no, elige la opción A que no afecta a nada práctico.

Paso 29. Pulsa **Aplicar** y **Aceptar**. Ejecuta `gpupdate /force`.

Paso 30. Como Empleado01, abre el Explorador de archivos y comprueba que la unidad elegida ha desaparecido de "Este equipo".

Parte 6 — Generar el informe de verificación

Paso 31. Como administrador, abre CMD y ejecuta:

```
gpresult /h C:\InformeDirectivas.html /f
```

Paso 32. Abre el archivo en el navegador:

```
C:\InformeDirectivas.html
```

Paso 33. Localiza en el informe las tres directivas que has configurado y comprueba que aparecen como **aplicadas**. Haz una captura de pantalla del informe para entregarla como evidencia de la práctica.

Parte 7 — Revertir todos los cambios

Paso 34. En `gpedit.msc` pon todas las directivas configuradas en "**No configurada**":

- Tapiz de escritorio → **No configurada**
- Impedir cambios en el tapiz → **No configurada**
- Impedir acceso al CMD → **No configurada**
- Ocultar unidades → **No configurada**

Paso 35. Ejecuta:

```
gpupdate /force
```

Paso 36. Comprueba como Empleado01 que todo ha vuelto a la normalidad.

Paso 37. Elimina el usuario Empleado01 desde:

Configuración → Cuentas → Familia y otros usuarios → Empleado01 → Quitar

Resumen visual del flujo completo

